Índice

Visualizar fotos ou vídeos 3
Ouvir música 5
Navegar pela web 10
Funções avançadas de chamada ..13
Funções avançadas da agenda 21
Funções avançadas de mensagem .25
Funções avançadas de câmera 29
Funções avançadas de música.....39
Utilizar a função Bluetooth.....50
Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi ..54
Ativar e enviar uma mensagem SOS...58
Ativar a função Mobile Tracker.....61
Efetuar chamadas falsas.....63
Gravar e reproduzir notas de voz...65
Editar imagens.....67
Imprimir imagens 73
Carregar fotos e vídeos para a web .74
Utilizar jogos Java e aplicativos.....79
Sincronização de dados 82
Usar feeds RSS 85
Visualizar sua posição atual.....87
Atualizar a funcionalidade do GPS ...88
Criar e visualizar relógios mundiais....89
Configurar e usar alarmes.....92
Usar a calculadora.....93

Conversor de medidas..... 94
Definir uma contagem regressiva ... 94
Utilizar o cronômetro 95
Criar novas tarefas 96
Criar notas de textos..... 96
Gerenciar seu calendário 97

Visualizar fotos ou vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma pasta → uma foto.

Enquanto visualiza uma foto,

- Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem. Incline o telefone para esquerda ou direita. As fotos irá percorrer automaticamente para esquerda ou direita.
- Mantenha pressionada a tela.

  Quando o ícone aparecer, percorra para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom. Toque duas

vezes na tela para sair da tela do zoom.

- Selecione **Mais** → **Exibição de slides** para visualizar as fotos como uma apresentação.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → uma pasta de vídeo → um vídeo.

Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

Ouvir música

Ouvir a rádio FM

Ouvir a Rádio FM

Enquanto estiver ouvindo o rádio, não conecte o adaptador ou cabo de dados do computador no seu telefone. O adaptador ou o cabo podem interromper a função do fone como antena do rádio.

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione **Sim** para iniciar a busca automática por estações.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Ícones	Função
< >	Sintoniza uma estação de rádio; Seleciona uma estação de rádio salva (mantenha pressionada)
▶	Liga o rádio FM
■	Desliga o rádio FM

Ícones	Função
	Selecione uma estação de rádio salva na lista favorita ▶ 48
	Altera a saída de som
	Grava as canções do rádio

Se quiser obter informações sobre a música que ouve, selecione **Mais** → **Identificador de música**. ▶ 49

5. Para desligar o rádio FM, selecione ■ .

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ▶ Navegar pela web
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ▶ 40
- Receba via Bluetooth. ▶ 53
- Copie para um cartão de memória. ▶ 41
- Sincronize com Windows Media Player 11. ▶ 42

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Music player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Pausa a reprodução
	Reproduz ou retoma a reprodução
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
NORM [a]	Altera o efeito de som
[a]	Ativa o modo Aleatório
[a]	Altera o modo de repetição

a. Ao tocar a tela, os ícones estarão disponíveis.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Portal Claro** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Move para trás ou para frente em uma página da web
	Interrompe o carregamento da página da web
	Atualiza a página da web atual

Ícones	Função
	Altera o modo de visualização
	Adiciona a página da web atual á lista de favoritos
	Abre uma lista de favoritos já salvos
	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Favoritos**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione **Salvar**.

Baixar arquivos de mídia

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Fun Club**.
2. Pesquise por um toque de chamada ou imagens para baixar no telefone.

Funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu.

Quando tiver uma chamada perdida, selecione o widget de alerta do evento e selecione **Cham. Voz** para discar.

Quando tiver mais de uma chamada perdida, selecione a chamada do widget de alerta de evento e selecione **Registros** → uma chamada perdida.

Discar um número recentemente discado

1. Na tela inicial, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.

2. Vá ao número que deseja discar e selecione ou pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Selecione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione **Recuperar** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Selecione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e selecione **Nova chamada** ou pressione [ ].
3. Selecione **Alternar** para alternar entre chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, selecione **Em espera** → .
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada.

   Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.

2. Selecione **Alternar** para alternar entre chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, selecione **Confer.**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. Na tela inicial, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter **+** .
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione o contato que deseja.
3. Selecione próximo ao número que deseja discar → (chamada de voz) ou (vídeo chamada).

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Ativação**.
3. Selecione **Adicionar número**.
4. Selecione o campo de entrada de números.
5. Insira um número para rejeitar e pressione **Concluído**.
6. Selecione **Salvar**.
7. Repita os passos 3-6 para adicionar mais números.

8. Selecione a caixa de verificação ao lado do número.
9. Selecione **Salvar**.

Funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números favoritos e criar grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Mais** → **Cartão de visita**.
2. Insira seus detalhes pessoais.

3. Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função Bluetooth ou Exchange ActiveSync

Definir números favoritos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** da lista de opções exibidas e selecione **Favoritos**.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Selecione um contato.

O contato é associado ao número favorito.

- Você pode discar para este contato mantendo o número pressionado na tela de discagem.
- Os números favoritos serão atribuídos aos contatos favoritos ( ) na barra de ferramentas de widgets. Você pode efetuar chamadas ou enviar mensagens selecionando o contato da lista de favoritos.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir nomes aos grupos, toques de telefone, tipos

de vibração e ID de chamada para cada grupo ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** da lista de opções exibidas e selecione **Grupos**.
3. Selecione **Criar grupo**.
4. Atribua nomes aos grupos, toques de telefone, tipo de vibração e fotos de identificação de chamada
5. Selecione **Salvar**.
6. Selecione **Sim** e adicione contatos para o grupo (se necessário).

Funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos, utilizar modelos na criação de novas mensagens, e usar o Mensagem instantânea

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Texto**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Selecione o campo de inserção de texto e insira seu texto.
4. Selecione **Salvar**.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo.
4. Selecione **Salvar**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.

2. Selecione **Mais** → **Inserir** → **Texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione próximo ao modelo que deseja.

   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minha pasta**.
2. Selecione **Criar pasta**.

3. Insira um novo nome de pasta e selecione **Salvar**.

Mova mensagens da Entrada para suas pastas e as gerencie de acordo com suas preferências.

Utilizar o Palringo messenger

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Para alterar o idioma da mensagem instantânea, acesse o aplicativo e selecione **Menu** → **configurações** → **Idioma**.

1. No modo de Menu, selecione **IM**.

2. Selecione **OK** da janela de introdução.

A primeira vez que acessar o menu, será solicitado para confirmar.

3. Insira um nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.
4. Converse com seus amigos e familiares.

Funções avançadas de câmera

Tire fotos em vários modos e customize as definições da câmera

Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

1. No modo de Espera, pressione [📷] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena → .
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [📷] para tirar uma foto.

Capturar fotos no modo Detector de Sorriso

1. No modo de Espera, pressione [📷] para ligar a câmera.

2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [].
6. Mire a lente da câmera no objeto.

   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Espera, pressione [] para ligar a câmera.

2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha pressionada [] para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos panorâmicas

1. No modo de Espera, pressione [] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [] para tirar a primeira foto.

6. Mova o telefone lentamente na direção desejada. Ao alinhar o quadro com o quadro central, o telefone captura a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Espera, pressione [📷] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione [▭] → **Mosaico**.
4. Selecione um tipo de mosaico e pressione [📷].
5. Faça os ajustes necessários.

6. Pressione [📷] para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Espera, pressione [📷] para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione [▭] → **Molduras**.
4. Selecione uma moldura e pressione [📷].
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione [📷] para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a resolução.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Qualid. de imagem	Ajusta a qualidade de suas fotos

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a resolução.

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes configurações:

Configuração	Função
Guias	Alterar a tela de pré-visualização

Configuração	Função
Rever	Configura a câmera para alterar para a tela de pré-visualização ao tirar foto
Conexão GPS	Define a câmera para gravar informação GPS para fotos
Som do obturador	Seleciona um som para ser tocado ao tirar fotos.
Armazena mento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos

Configuração	Função
Zerar	Zere as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Alterar a tela de pré-visualização
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.

Configuração	Função
Armazenamento	Selecione uma posição de memória para armazenar novos clipes de vídeo.
Zerar	Zere as configurações da filmadora

Funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

O software deste dispositivo não é compatível com o Samsung PC Studio. Utilize o Samsung Kies para transferir arquivos entre um computador e seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **USB** → **Samsung Kies** ou **Armazenamento** → **Salvar**.
2. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

4. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **USB** → **Armazenamento** → **Salvar**.
3. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Sincronizar seu telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória (se necessário).
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **USB** → **Media Player** → **Salvar**.
3. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

5. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

6. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).

7. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

8. Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Music player** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione **Criar**.
3. Selecione o campo de inserção de texto.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem para a lista de reprodução, selecione **Toque para editar** e adicione uma imagem ou tire uma nova foto.
6. Selecione **Salvar**.
7. Selecione a nova lista de reprodução.

8. Selecione **Adicionar** → **Faixas**.
9. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Music player**.
2. Selecione **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Reprodução de fundo	Define se haverá uma reprodução de música de fundo ao sair do Music Player

Opção	Função
Efeitos sonoros	Selecione o tipo de equalizador padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música

4. Selecione **Salvar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione ▶ para ligar o rádio.

4. Selecione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar , selecione **Parar**. Os arquivos de música serão salvos em **Lista de rádio** (no modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Hits**)

A função de gravação é desenvolvida para gravação de voz apenas. A qualidade de gravação será bem abaixo da mídia digital.

Armazenar estações automaticamente

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM** .

3. Selecione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Selecione **Sim** para confirmar (se necessário).

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM** .
3. Selecionar uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
4. Selecione **Adic. aos favoritos**.

Pesquisar informações de músicas

Acesse um serviço de música online e obtenha informações sobre as músicas que desejar.

1. No modo de Menu, selecione **Beat ID**.
2. Selecione **Identificador de música** para conectar com o servidor.
3. Quando seu telefone é registrado com sucesso, selecione ● para gravar a parte da música que deseja encontrar.

Alguns provedores podem não suportar este serviço e o banco de dados pode não ter informações de todas as músicas.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone possui para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth**.
2. Selecione o círculo no centro para ativar o Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Mais** → **Configurações** → **Ativado** sobre **Visibilidade** → uma opção de visibilidade → **Salvar**.

Ao selecionar **Personalizar**, defina a duração da visibilidade de seu telefone.

4. Selecione **Salvar**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Pesquisar**.
2. Selecione e arraste o ícone de um dispositivo para o centro.
3. Inisra uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **Concluído**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a

mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth** ou selecione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode efetuar ou receber ligações apenas conectado com um kit veicular Bluetooth via cartão SIM ou USIM no seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Mais** → **Configurações**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Modo SIM remoto** → **Salvar**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.

O kit veicular Bluetooth deve ser autorizado. Para autorizar, selecione o dispositivo e selecione **Autorizar dispositivo**.

Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

Aprenda a ativar e conectar com uma rede wireless.

Ativar uma rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Wi-Fi**.
2. Selecione o círculo no centro para ativar uma rede Wi-Fi.

Uma rede Wi-Fi ativa no plano de fundo irá consumir carga da bateria. Para preservar a bateria, ative uma rede Wi-Fi apenas quando necessário.

Pesquisar e conectar com uma rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Wi-Fi** → **Procurar**.

2. Selecione um ícone de rede → **Adicionar** e adicione um perfil de conexão

- Se a rede que deseja necessita de endereço IP, máscara de subrede, DNS ou informação de porta, selecione **Config. avançadas**.
- A segurança da rede Wi-Fi deve ser ajustada como a configuração da rede selecionada e protocolo 802,1x é suportada.

3. No modo de Menu, selecione **Internet** ou **Comunidades**, ou na tela de Espera, selecione um widget de rede.

Seu telefone conecta a rede utilizando perfil de conexão WLAN.

Para acessar a internet por outro método, altere o perfil de conexão para o perfil que desejar.

Para conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. No modo de Menu, selecione **Wi-Fi** → **Procurar**.
2. Selecione um ícone de rede que possua este ícone ( ) e pressione **Adicionar**.
3. Selecione **Botão de transferência WPS** ou **PIN de entrada no WPS** dependendo do tipo do

ponto de acesso do dispositivo

4. Selecione **Iniciar** e pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos

   Ou, insira o PIN no ponto de acesso do dispositivo e selecione **Iniciar** dentro de 2 minutos.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Ativado** para ativar a função.
3. Selecione o campo de destinatários para abrir a lista de destinatários.
4. Selecione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione os contatos que deseja e selecione **Adicionar**.
6. Selecione um número de telefone (se necessário).
7. Ao terminar de selecionar os contatos, pressione **Salvar** para salvar os destinatários.
8. Selecione **Repetir** na lista de opções e ajuste o número de

vezes que a mensagem SOS deverá repetir.

9. Selecione **Salvar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, a tela e as teclas devem estar bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você manter a tecla [🔒] pressionada ou pressionar [⏻] Se você pressionar [⏻], as funções do telefone ficarão disponíveis, mas as teclas permanecerão bloqueadas.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone. Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira a senha e selecione **Confirmar**.
3. Pressione **Ativado** para ativar a função Mobile Tracker.

4. Selecione o campo de destinatários para abrir a lista de destinatários.
5. Selecione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
6. Selecione os contatos que deseja e selecione **Adicionar**.
7. Selecione um número de telefone (se necessário).
8. Ao terminar de selecionar os contatos, pressione **Salvar** para salvar os destinatários.
9. Selecione o campo de entrada do remetente.
10. Insira o nome do remetente e pressione **Concluído**.
11. Selecione **Salvar** → **Aceitar**

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas. Você também pode fazer parecer que está falando com alguém no telefone reproduzindo uma nota de voz gravada.

Para ativar a função de chamada falsa,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Ativação**.

Fazer uma chamada falsa

Após ativar a função, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo no modo de Espera.

Gravar uma voz

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Voz de chamada falsa**.
3. Selecione **Gravação de voz**.
4. Selecione para iniciar a gravação.
5. Fale no microfone.
6. Ao terminar de falar, selecione .

7. Selecione a tecla Voltar para definir a gravação como uma resposta para a chamada falsa.

Altere o tempo de espera para o recebimento de chamadas falsas.

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tempo de chamada falsa**.
2. Selecione uma opção → **Salvar**.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione . Sua nota de voz é salva automaticamente.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador de voz** → **Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.

3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Pausa a reprodução
	Reproduz ou retoma a reprodução
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos.

Aplicar efeitos em imagens

1. No modo de Menu, selecione **Editor de imagem** .
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Pressione **Tocar aqui para abrir** e selecione uma imagem.
4. Selecione **Efeitos** → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Distorcer ou Desfocar).
5. Selecione uma variação de efeitos para aplicar e selecione **OK**.

   Para aplicar o efeito desfocado para uma área específica na imagem, mova ou redimensione o retângulo e selecione **OK** → **OK**.

6. Ao terminar, pressione **Arquivo** → **Salvar como**.
7. Selecione uma posição de memória (se necessário).
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Concluído**

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens.”
2. Selecione **Ajustar** → uma opção de ajuste (Nível automático, Brilho/Contraste ou Cor).

   Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Nível automático**.

3. Ajuste a imagem como desejar e selecione **OK**.
4. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-8 em "Aplicar efeitos em imagens."

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em "Aplicar efeitos em imagens."
2. Selecione a seta no parte inferior a direita da tela.
3. Selecione ou .
4. Gire, vire ou redimensione a imagem como desejar e selecione **OK** .
5. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo.

Consulte os passos 6-8 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens.”
2. Selecione a seta no parte inferior a direita da tela.
3. Selecione .
4. Mova o retângulo para a área que deseja cortar e pressione **OK** → **OK**.
5. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-8 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Inserir um efeito visual

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos em imagens.”
2. Selecione a seta no parte inferior a direita da tela.
3. Selecione , ou .
4. Selecione uma função visual (imagem, emoticon ou clipart) ou insira texto e selecione **Concluído**.
5. Mova ou redimensione a função visual e selecione **OK**.
6. Salve a imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 6-8 em “Aplicar efeitos em imagens.”

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir suas imagens com uma conexão USB ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. Conecte seu telefone com uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ▶ 3
3. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **USB**.
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem usando o Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ▶ 3

2. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ▶ 51
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Carregar fotos e vídeos para a web

Aprenda a postar suas fotos e vídeos para sites da web ou blogs de compartilhamento de foto..

A função **Comunidades** pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Definir sua lista preferida de destino

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades**.
2. Selecione **Sim** para definir sua lista de destino favorita (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você concorda com o termo de responsabilidade.

A primeira vez que acessa o menu **Comunidades**, será solicitado para confirmar.

4. Selecione os destinos que você deseja adicionar e selecione **Salvar**.

Se você selecionou **Atualizar listas**, novos sites de destino serão adicionados para a lista automaticamente.

Enviar um arquivo

Para carregar fotos e vídeos, você deve ter contas de compartilhamento de foto em sites da web e blogues.

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades**.
2. Selecione **Enviar à web**.
3. Selecione um destino que deseja a postagem.
4. Selecione **Tocar para adicionar** → um arquivo de mídia.

5. Insira os detalhes de postagem e selecione **Transferir**.
6. Insira Usuário e senha do destino (se necessário)

Você também pode carregar arquivos de mída de **Câmera** ou **Meus arquivos** selecionando **Mais** → **Enviar à web**.

Personalizar as configurações do menu Comunidades

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades**.
2. Selecione **Configurações**.

3. Ajuste as configurações.

Configuração	Função
Detalhes de carrega mento	Exibe detalhes de seu último carregamento
Listas preferidas	Edite seus destinos favoritos
Redimensio nar imagem	Altera o tamanho da imagem para carregar
Agendar carrega mento	Configura seu telefone para carregar arquivos automaticamente a um destino em uma hora agendada.
Gerenciador de conta	Conecta a um site ou blog, ou desconecta

Configuração	Função
Perfis de comunidades	Altera o perfil de conexão
Termo de responsabilidade	Exibe informação do termo de responsabilidade

Utilizar jogos Java e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.

O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone

Baixar jogos ou aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → **Mais jogos**.
   Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos**.

2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Selecione **Mais** para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Sincronização de dados

Aprenda a sincronizar contatos, eventos do calendário, tarefa, e e-mails. Você pode também sincronizar os contatos, eventos do calendário, tarefas e e-mails com o servidor do Microsoft Exchange.

Sincronizar dados com o servidor web

Para criar um perfil de sincronização,

1. No modo de Menu, selecione **Sincronizar**.
2. Selecione **Adicionar** e especifique os parâmetros de perfis
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Inicie a sincronização.

1. No modo de Menu, selecione **Sincronizar**.
2. Selecione um perfil de sincronização
3. Selecione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor da web especificado.

Sincronizar dados com o servidor Microsoft Exchange

Você pode apenas utilizar o Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telefone com um serviço que é licenciado pela Microsoft Corporation para Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para configurar um servidor Microsoft Exchange e um perfil de sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as configurações do servidor Microsoft Exchange
3. Selecione **Salvar**.
4. Selecione e especifique uma perfil de conexão de e-mail (se necessário) .
5. Selecione um perfil de conexão de e-mail → **OK**.

   Iniciar a sincronização com o servidor Microsoft Exchange que você especificou

Pode haver cobranças adicionais pelo acesso ao servidor.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo de Menu, selecione **Exchange ActiveSync**.
2. Selecione **Sincronizar**.

Ao sincronizar todos itens, podem existir cobranças pela atualização de itens desnecessários.

Para sincronizar apenas emails,

1. No modo de Menu, selecione **Exchange ActiveSync**.
2. Selecione **E-mail** → **Entrada** → **Sincronizar** → **E-mail** → **Selecionar**.

Usar feeds RSS

Aprenda a usar feeds RSS para ter últimas notícias e informações

a partir de suas páginas da web favoritas.

Adicionar um endereço de feed RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Feeds RSS**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Selecione o campo de entrada de endereços.
4. Insira o endereço de um feed RSS e selecione **Concluído** → **OK**.
5. Selecione **Subscribe Now**.

Atualizar e ler feeds RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Feeds RSS**.
2. Selecione **Atualizar** → um feed → **Atualizar** → **Sim**.

3. Selecione uma categoria de feed → um feed atualizado.

A função de atualização automática configura o telefone para atualizar automaticamente os feeds RSS num intervalo específico. Você pode ativar a atualização automática selecionando **Internet** → **Configurações** → **Atualização RSS** → **Atualização automática** → **Salvar**.

Visualizar sua posição atual

Aprenda a determinar a latitude, longitude e altitude sobre sua posição atual usando o sistema de satélite de navegação global.

Você deve estar ao ar livre para usar o satélite.

No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Configurações GPS** → **Posição GPS**.

Atualizar a funcionalidade do GPS

Aprenda a melhorar a funcionalidade de mapa baixando arquivos de dados do GPS. Você pode melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.

No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Configurações GPS** →

Configurações GPS+ → Baixar dados → Aceitar.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao baixar arquivos de dados GPS. Na configuração padrão, seu telefone está definido para não baixar dados GPS automaticamente. Para baixar automaticamente, ative a função Download automático selecionado Configurações GPS+ → Ativado sobre Download automático.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprendar a visualizar a hora em outra cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na tela.

Criar relógios mundiais

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione → **Adicionar**.
3. Selecione um fuso horário.
4. Para ativar o horário de verão, selecione Des..
5. Selecione **Adicionar** para criar seu relógio mundial.

   O relógio mundial é definido como segundo relógio.
6. Selecione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial na tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado um relógio mundial,

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione → **Def. como 2º relógio**.
3. Selecione o relógio mundial que deseja adicionar.
4. Selecione **Definir**.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Selecione **Salvar**.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha pressionado o botão **Parar** para interromper o alarme
- Mantenha pressionado o botão **Soneca** para interromper o alarme durante o período da função Soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione **Desativado** próximo ao alarme que deseja desativar.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.

2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Contagem regressiva**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.

3. Selecione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem expirar, arraste a seta até **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Cronômetro**.
2. Selecione **Iniciar** para iniciar a contagem.
3. Selecione **Marcar** para marcar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Selecione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefa**.
2. Selecione **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar notas de textos

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar nota**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Concluído**.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Mais** → **Ver por dia**, **Ver por semana**, ou **Ver por mês**.

Criar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.

4. Selecione **Salvar**.

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Lista de eventos** → um tipo de evento.

Selecione um evento para visualizar seus detalhes.